

Сканматик 2.18.7 Таблица применяемости ПАЗ

Сокращения:

ПЕ – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
Двигатель							
EDC7UC31 (MM3-245)	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок
Cummins CM2220 3.8	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок, регулировка оборотов ХХ +-50
Cummins CM2150 (ISBe, ISDe)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок
Микас 11 V8	+	+	+	+	+	-	Сервисные записи, Таблицы топливоподачи

Примечание: Двигатели Cummins следует читать через модули ГАЗ и КАМАЗ, нужен переходник Deutch-9.