

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АВТОМОБИЛЮ

Подключение автомобиля по протоколу OBD II

A Напрямую подключить диагностический адаптер в разъем DLC автомобиля

B Используйте OBDII кабель-удлиннитель

OBDII кабель-удлиннитель



Диагностический адаптер

Подключение автомобиля по протоколу OBD I

A. Используя кабель питания от прикуривателя автомобиля

Диагностический адаптер



Кабель-переходник для стандарта OBDI



Кабель питания от прикуривателя



Переходник

Разъем DLC автомобиля

К автомобильному прикуривателю

B. Используя клеммы питания от аккумулятора автомобиля

Диагностический адаптер



Кабель-переходник для стандарта OBDI



Клеммы питания от аккумулятора



Переходник

Разъем DLC автомобиля

К батарее автомобиля (Красный «+»; Черный «-»)